

Siméo

Notice d'utilisation



**Bouilloire électrique à
température variable - CT450**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique



1	Couvercle	6	Sélection température 40° 60° 80° 100°
2	Bec verseur	7	Affichage de la température sélectionnée
3	Socle	8	Niveau d'eau
4	Interrupteur marche/arrêt	9	Bouton d'ouverture du couvercle
5	Maintien au chaud		

Recommandations de sécurité générales

Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.

Si l'appareil est humide ou mouillé, le débrancher immédiatement.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.

- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).

- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.

- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

- Débranchez le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- . Avant toute manipulation d'accessoires
- . Avant toute manipulation d'aliments
- . Avant tout nettoyage
- . En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement
- . En cas de non-utilisation prolongée

Recommandations de sécurité particulières

N'utiliser la bouilloire que pour faire bouillir de l'eau claire et froide. Faire chauffer d'autres liquides ou des aliments solides dans votre bouilloire risque de l'endommager.

- N'utiliser votre bouilloire qu'avec le socle fourni. Ne pas utiliser votre bouilloire avec un autre socle, de même n'utiliser le socle que pour faire fonctionner cette bouilloire.

- Ne jamais remplir la bouilloire quand celle-ci est posée sur son socle.

- Ne pas utiliser sans eau ou avec moins de 0,5 l d'eau (Marque MIN sur l'indicateur de niveau d'eau).

- Ne pas remplir la bouilloire avec plus 1,2 l d'eau (Marque MAX sur l'indicateur de niveau d'eau), risques de projections

- Prendre garde en déplaçant la bouilloire chaude.
- Ne jamais soulever la bouilloire en la tenant par son couvercle, et toujours utiliser la poignée.
- Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire fonctionne.
- Vérifier que le couvercle soit convenablement fermé avant de mettre la bouilloire en fonctionnement.
- Lorsque l'eau contenue dans la bouilloire chauffe, de la vapeur va s'échapper par le bec verseur, prendre garde à ne pas se brûler. Pour ce faire, toujours placer la bouilloire à l'arrière du plan de travail et diriger le bec verseur vers un mur.
- Le pot de la bouilloire devient très chaud lorsque l'eau monte en température, prendre garde à ne pas le toucher au risque de se brûler.
- Toujours couper la bouilloire au moyen du bouton Marche/Arrêt ou attendre l'arrêt automatique avant d'ôter la bouilloire de son socle.
- Ne pas laver la bouilloire ni le socle au lave-vaisselle.
- Ne pas faire fonctionner votre appareil via un programmateur sur une prise électrique.

Mise en service

- Déballez votre appareil et vérifiez que tous les composants soient intacts.
- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Assurez-vous que le socle soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau et/ou de chaleur
- Ouvrez le couvercle en poussant le bouton d'ouverture vers l'arrière et remplissez votre bouilloire d'eau au maximum de sa capacité (1,2 l)
- Refermez le couvercle.
- Placez la bouilloire sur son socle.
- Mettez votre bouilloire en fonction en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.
- Lorsque la coupe automatique stoppe la chauffe de l'eau, ôtez la bouilloire de son socle.
- Jetez l'eau contenue dans la bouilloire.
- Laissez refroidir votre bouilloire quelques instants, puis répétez cette opération de

rinçage de manière à éliminer les poussières résiduelles.

Utilisation

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Assurez-vous que le socle soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau et/ou de chaleur
- Ouvrez le couvercle en poussant le bouton d'ouverture vers l'arrière et remplissez votre bouilloire d'eau de la quantité d'eau désirée (au minimum 0,5 l et au maximum 1,2 l)
- Refermez le couvercle.
- Placez la bouilloire sur son socle.
- Réglez la température de votre choix en appuyant sur le bouton de sélection de la température chaque appui fait passer à la température suivante. Le voyant correspondant à la température choisie s'éclaire en bleu.
- Pour démarrer la chauffe de la bouilloire, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Le voyant correspondant à la température choisie clignote, la chauffe commence.
- Vous pouvez couper la chauffe à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt
- Votre bouilloire s'arrêtera automatiquement quand l'eau sera à ébullition.

Note : Il se peut que quelques gouttes d'eau se forment sur le socle de votre bouilloire. Il s'agit de vapeur d'eau qui, du fait de la condensation, se transforme en eau.

Démarrage rapide

- Il est possible d'utiliser la bouilloire sans programmer de température, la température réglée par défaut est de 100 °C
- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
 - Assurez-vous que le socle soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau et/ou de chaleur
 - Ouvrez le couvercle en poussant le bouton d'ouverture vers l'arrière et remplissez votre

bouilloire d'eau de la quantité d'eau désirée (au minimum 0,5 l et au maximum 1,2 l)

- Refermez le couvercle.
- Placez la bouilloire sur son socle.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt
- Le voyant correspondant à la température 100 °C clignote : la chauffe commence.
- Vous pouvez couper la chauffe à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt
- Votre bouilloire s'arrêtera automatiquement quand l'eau sera à ébullition.

Maintien au chaud

Grâce au maintien au chaud l'eau reste à la température sélectionnée, ainsi vous gagnez du temps et réalisez des économies d'énergie.

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Assurez-vous que le socle soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau et/ou de chaleur
- Ouvrez le couvercle en poussant le bouton d'ouverture vers l'arrière et remplissez votre bouilloire d'eau de la quantité d'eau désirée (au minimum 0,5 l et au maximum 1,2 l)
- Refermez le couvercle.
- Placez la bouilloire sur son socle.
- Réglez la température de votre choix en appuyant sur le bouton de sélection de la température chaque appui fait passer à la température suivante. Le voyant correspondant à la température choisie s'éclaire en bleu.
- Pour démarrer la chauffe de la bouilloire, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- Le voyant correspondant à la température choisie clignote, la chauffe commence.
- Appuyez sans attendre sur le bouton Maintien au chaud : une fois la température sélectionnée atteinte, le maintien au chaud s'active automatiquement et le voyant du bouton Maintien au chaud clignote.

Sécurité contre la surchauffe

Une sécurité de coupe automatique a été mise en place pour prévenir la surchauffe. Elle se mettra en fonction si vous mettez votre bouilloire à chauffer alors qu'elle contient peu ou pas d'eau. Cette sécurité coupera automatiquement la chauffe de la bouilloire.

Si la sécurité contre la surchauffe s'est déclenchée, laissez refroidir la bouilloire durant 15 à 20 minutes, après quoi vous pourrez utiliser votre bouilloire comme à l'accoutumée.

Entretien et nettoyage

- Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent toujours être faites appareil débranché et refroidi.
- Nettoyez l'extérieur de la bouilloire ainsi que le socle avec une éponge douce et humide. Vous pouvez si besoin, utiliser un détergent doux (type liquide vaisselle).
- N'utilisez pas d'éponge ou de détergent trop abrasif au risque de rayer votre bouilloire.
- Ne jamais placer la bouilloire au lave-vaisselle.

Détartrage

La fréquence d'utilisation de la bouilloire ainsi que la teneur en calcaire de l'eau de votre région vous amèneront à devoir détartre votre bouilloire plus ou moins souvent.

Le calcaire n'est pas dangereux pour votre santé, mais il donne un goût particulier (poudreux) à l'eau. De plus, le calcaire déposé au fond de votre bouilloire va ralentir la chauffe de l'appareil.

Nous vous conseillons donc de détartre régulièrement votre appareil et au minimum 5 fois par an.

Procédure de détartage

1. Remplissez la bouilloire jusqu'au niveau 'MAX' d'un mélange de 1/3 de vinaigre blanc (aussi appelé vinaigre d'alcool) et 2/3 d'eau claire.
2. Fermez le couvercle, mettez la bouilloire sur son socle, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le voyant correspondant à

Guide de dépannage

Anomalie	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil
	L'eau bouillait déjà	Patientez 30 secondes avant de remettre la bouilloire en fonction
	La sécurité contre la surchauffe a été déclenchée	Patientez 15 à 20 minutes, puis reprenez les opérations
La bouilloire fonctionne, mais se coupe au bout de quelques secondes	Il n'y a pas assez d'eau dans la bouilloire, la sécurité contre la surchauffe s'est déclenchée	Ajoutez de l'eau, patientez 15 à 20 minutes, puis reprenez les opérations

Note : Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-après.

Caractéristiques techniques

Références	CT450
Puissance	2000 - 2400 W
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz

Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Destruction de l'appareil :

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées



CONSIGNE POUR ANTICIPER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNEDETRI.FR

Siméo

ELECTROPEM – Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 – Internet : www.simeo.tm.fr – Email : info@simeo.tm.fr

▶ N°Cristal 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE