

Guide de dépannage

Anomalie	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifier la présence de courant à la prise. Rebrancher l'appareil
La commande de descente du pain ne s'enclenche pas	L'appareil n'est pas branché	Brancher l'appareil
Le temps de brunissage est très court	L'appareil est en mode réchauffage	Ajuster la sélection
Une fois le brunissage terminé, les tranches ne remontent pas	Les tranches sont trop épaisses, le mécanisme est coincé	Débrancher l'appareil, laissez-le refroidir, dégager les tranches coincées avec un ustensile de cuisine en bois

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre appareil à réparer dans un de nos Centres Techniques Agréés.

Caractéristiques techniques

Puissance	1300 W
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Matière élément de chauffe	Mica
Poids	2,3 kg
Nombre de fonctions	7

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Siméo



ELECTROPEM - Parc d'activités « Les Découvertes »
8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67452 MUNDOLSHEIM Cedex - Tel : 03 88 18 32 00 - Fax : 03 88 18 32 04
Internet : www.simeo.tm.fr - Email : info@simeo.tm.fr

Siméo

Notice d'utilisation



**Grille Tous Pains
CS140**

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif produit



1	Ouvertures
2	Support viennoiseries
3	Commande de descente du pain / Extra Lift
4	Bouton de réglage du thermostat
5	Bouton "Décongélation"
6	Bouton "Réchauffage"
7	Bouton "Stop"
8	Tiroir ramasse-miettes
9	Commande du support viennoiseries

Recommandations de sécurité particulières

- La commande de descente du pain (3) doit être en position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.
- Ne pas porter ou déplacer votre appareil pendant l'utilisation.
- Ne pas porter votre appareil par le support viennoiseries (2).
- Avant chaque utilisation, vérifier que le tiroir ramasse-miettes (8) est bien verrouillé sous la grille pain.
- Ne jamais utiliser votre grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes (8).
- Vider régulièrement les miettes contenues dans le tiroir ramasse-miettes (8)
- Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour dégager du pain coincé dans l'appareil, ils provoqueraient un court-circuit.
- Introduire dans l'appareil des tranches d'une épaisseur maximum de 2,5 cm (risque de blocage du mécanisme).
- Ne jamais griller de pain beurré, avec de la confiture...
- Ne jamais placer de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil simultanément pour griller du pain et pour réchauffer des viennoiseries.
- Toujours mettre les viennoiseries directement sur le support pour les chauffer, ne rien intercaler entre le support et les viennoiseries.
- Ne pas utiliser votre grille pain pour décongeler ou faire cuire des aliments autres que du pain et des viennoiseries.
- Ne pas utiliser votre grille pain comme élément de chauffage.
- La température du support viennoiseries est élevée lorsque le grille pain fonctionne, prendre garde à ne pas se brûler. Au besoin, utiliser un gant pour prendre vos viennoiseries.
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas déplacer ni ranger l'appareil tant qu'il est chaud, le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner d'au moins 10 cm des murs.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons, ...)
- Ne rien introduire dans les ouies d'aération.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne pas encastrier l'appareil.

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- S'assurer que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

Mise en service

- Déballez votre appareil et vérifiez que tous les composants soient intacts.
- Déroulez totalement le cordon d'alimentation et branchez votre appareil.
- Positionner le bouton de réglage du thermostat (4) sur la position 3.
- Actionner la commande de descente du pain (3) pour faire fonctionner votre appareil à vide. Cette opération permettra d'éliminer les éventuelles poussières. Durant cette opération l'appareil pourra dégager une odeur de "neuf".

Note : Votre grille pain est muni d'un système de sécurité qui empêche la commande de descente du pain de s'enclencher tant que l'appareil n'est pas branché.

Utilisation

- Déroulez totalement le cordon d'alimentation du grille pain et le branchez.
- Placer les tranches de pain à griller dans les ouvertures (1).
- Positionner le bouton de réglage du thermostat (4) sur le degré de brunissage souhaité.
- Abaisser la commande de descente du pain (3).
- Le pain remonte automatiquement quand le degré de brunissage sélectionné est atteint.

Note : Votre grille pain est équipé d'un système de surélévation du pain qui vous permettra de saisir plus facilement le pain toasté. Pour l'utiliser, il vous suffit de monter la commande (3) une fois que le pain est éjecté.

Important : Pour stopper le brunissage du pain, votre appareil dispose d'une fonction Stop (7). Ne remontez pas la commande (3) en cours de fonctionnement au risque d'endommager le mécanisme.

Note : Si vous modifiez le réglage du bouton (4) en cours d'utilisation, le réglage initial est conservé pour le brunissage en cours.

Les fonctions de votre grille pain

Décongélation

- Sélectionner le degré de brunissage désiré au moyen du bouton de réglage du thermostat (4).
- Abaisser les tranches de pain en actionnant la commande (3).
- Appuyer sur le bouton décongélation (5). Le voyant s'éclaire indiquant que la fonction est activée.
- Un temps de brunissage supplémentaire est ajouté pour permettre au pain de décongeler.

Réchauffage

- Pour réchauffer vos toasts, abaisser les tranches de pain au moyen de la commande (3).
- Appuyer sur le bouton de réchauffage (6). Le voyant s'éclaire, indiquant que la fonction est activée.
- Le grille pain va chauffer vos toasts durant quelques secondes puis les remontera automatiquement.

Support viennoiseries

- Pour réchauffer vos viennoiseries, remonter la commande (9). Le support se met automatiquement en place.
- Disposer les viennoiseries sur le support.
- Placer le bouton de réglage du thermostat (4) sur la position voulue.
- Abaisser la commande de descente du pain (3) pour faire chauffer vos viennoiseries.

Quelques conseils

- Quand vous grillez deux tranches de pain à la fois, il est préférable de griller des tranches de la même épaisseur et du même type de pain.
- Les réglages bas (1-3) conviennent à du pain sec, des tranches fines et des pains à la mie aérée (type pain industriel).
- Les réglages moyens (3-5) correspondent à des pains artisanaux et / ou spéciaux.
- Les réglages hauts (6-7) sont adaptés au pain congelé et / ou aux tranches épaisses.
- Quand vous n'utilisez qu'une des deux ouvertures, pensez à réduire le réglage du thermostat.

Nettoyage

- Veiller à débrancher votre appareil et à le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Essuyer le corps de l'appareil et le support pour viennoiseries avec un chiffon doux et humide.
- Tirer le tiroir ramasse-miettes et le sortir.
- Oter les miettes et remettre le tiroir ramasse-miettes convenablement en place.
- S'il reste des miettes coincées dans votre grille pain, le retourner pour faire tomber ces dernières.
- Il est indispensable de vider fréquemment les miettes.