

- Débranchez l'appareil.
- Remplir la chaudière en vous référant au paragraphe "Remplissage de la chaudière" de cette notice.
- Reprendre le repassage en suivant les indications du paragraphe "Repassage vapeur".

## Nettoyage et entretien

- Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être effectuées appareil débranché et refroidi.
- Frotter la semelle du fer à l'aide d'un tampon à récurer non métallique légèrement humide dans le sens de la longueur.
- La centrale s'essuie avec un chiffon doux et humide.

## Détartrage

- Versez dans la chaudière un mélange de 25 cl de vinaigre blanc et 25 cl d'eau.
- Laissez l'orifice de remplissage de la chaudière ouvert.
- Branchez l'appareil et mettez la chaudière en chauffe en appuyant sur le bouton marche / arrêt (4).
- Arrêtez la chauffe quand le mélange se met à bouillir et débranchez l'appareil.
- Attendez une demi-heure environ, puis videz la chaudière.

- Rincez plusieurs fois votre appareil à l'eau claire.
- Attention :** N'actionnez pas le bouton vapeur (12) pendant la procédure de détartrage. Cela ferait passer la solution détartrante dans le fer et l'endommagerait irrémédiablement.

## Quelques conseils

- Si vous ne connaissez pas la composition du tissu que vous souhaitez repasser, cherchez un endroit caché (doublure...) pour essayer la température qui convient le mieux. Il est préférable de commencer d'abord à température basse.
- Vous pouvez utiliser votre fer pour défroisser vos vêtements. Pour ce faire, suspendez le vêtement à un cintre et faites sortir la vapeur en maintenant la semelle du fer à environ 15 cm du vêtement.
- Sur les températures basses, n'utilisez pas la touche de commande de vapeur (12), vous obtiendriez des gouttelettes d'eau et non de la vapeur. Les réglages bas ne sont à utiliser qu'en repassage à sec.

## Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Puissance centrale	1000 W
Puissance fer	850 W
Pression maxi	2.8 bars
Capacité utile chaudière	0,9 litre
Temps de chauffe	~ 10 mn
Matériau chaudière	aluminium

### Nota

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

**Siméo**

ELECTROPEM Parc d'Activités "Les Découvertes"

8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67542 Mundolsheim Cedex - Tél. 03 88 18 32 00 - Fax 03 88 18 32 04