

Caractéristiques techniques

Puissance	850W
Tension d'utilisation	230V ~ 50Hz
Matière bol	Verre
Contenance	1,6L
Matière couteau	Inox



Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l'appareil :


Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

-  - Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
-  - Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés

Siméo

ELECTROPEM - Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 - Internet : www.simeo.tm.fr - Email : info@simeo.tm.fr

 **N°Cristal 09 69 32 03 28**

APPEL NON SURTAXE

Siméo

Notice d'utilisation



**Blender
PC 260**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique



1	Bouchon doseur
2	Couvercle
3	Bol verre
4	Embase
5	Joint d'étanchéité
6	Couteau
7	Bloc moteur
8	Panneau de commande

Recommandations de sécurité particulières

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifier que tous les éléments sont correctement assemblés et verrouillés avant de mettre votre blender en marche.
- S'assurer que le couvercle et le bouchon souple sont convenablement mis en place avant de faire fonctionner le blender.
- Ne pas utiliser le blender sans avoir placé son couvercle.
- Utiliser exclusivement le bol et le couvercle fournis avec cet appareil.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, tenir éloignés du bol mains, doigts, cheveux, vêtements, ustensiles, Ne jamais insérer doigts, mains ou ustensiles dans le bol sans avoir débranché l'appareil.
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Les lames du couteau inox sont très tranchantes. Les manipuler avec précaution pour éviter tout risque de blessure.
- Si les lames se bloquent en cours d'utilisation ; veillez à toujours débrancher l'appareil avant de retirer les aliments à l'origine du blocage afin d'éviter toute mise en marche intempestive.
- Utiliser le blender pour un usage exclusivement alimentaire (aliments solides ou liquides).
- Ouvrir le bouchon doseur pour mixer les liquides très chauds. Eloigner alors les mains du couvercle pour éviter tout risque de brûlure dû à des projections de liquide.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Toujours attendre l'arrêt complet du moteur avant d'ôter le bol du bloc moteur ou d'enlever le couvercle du bol.
- Ne jamais débrancher le blender lorsque ce dernier est en marche. Basculez d'abord le sélecteur sur la position OFF.
- Ne jamais retirer le bol lorsque le blender est en marche. Basculez d'abord le sélecteur sur la position OFF.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 3 minutes continues.
- Ne pas placer le bol du blender, le couvercle ou le bouchon doseur dans un four micro-ondes.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez remarqué des craquelures, fissures, ... sur le bol verre.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche, non glissante et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- Ne pas utiliser l'appareil pour traiter des aliments durs ou secs, sans quoi le couteau ainsi que le moteur risquent d'être endommagés.
- Ne pas utiliser votre appareil pour mixer des aliments bouillants. Toujours laisser refroidir vos aliments jusqu'à ce qu'ils deviennent tièdes avant de les placer dans le bol.
- Il est également préférable de passer le bol sous un filet d'eau tiède avant d'y placer des aliments chauds afin de limiter le risque de choc thermique.
- Ne pas dépasser le niveau maximal indiqué sur le bol.
- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - avant toute manipulation d'accessoires,
 - avant toute manipulation d'aliments,
 - avant tout nettoyage,
 - en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
 - en cas de non-utilisation prolongée.

Recommandations de sécurité générales

- Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.

- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Avant la première utilisation

- Déballez l'appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties du blender. Ne les laissez pas à la portée des enfants.
- Lavez l'ensemble des pièces (à l'exception du bloc moteur) à l'eau tiède savonneuse et rincez-les.
- Essuyez le bloc moteur avec un linge doux et humide.
- Assurez-vous que les pièces soient sèches avant de procéder au montage de l'appareil (voir paragraphe suivant : "Montage").

Montage

Le couvercle

- Placez le bouchon doseur dans l'ouverture du couvercle.
- Faites coïncider les ergots situés sur le bouchon doseur avec les encoches du couvercle et enfoncez le bouchon.
- Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le visser sur le couvercle.
- Veillez à bien enfoncez le couvercle (2) sur le bol pour ce que dernier soit hermétiquement fermé.

Le bol

- Placez le bol selon vos préférences, toujours de manière à faire coïncider les formes de l'embase avec celles du bloc moteur.
- Pour enlever le bol du bloc moteur et verser votre préparation, soulevez simplement le bol vers le haut en le tenant par son anse.

- Votre appareil est prêt à être utilisé.

Note : l'appareil ne fonctionnera que si toutes les pièces sont convenablement mises en place.

Utilisation

- Procédez au montage de l'appareil en suivant les indications du paragraphe précédent.

- Placez les aliments dans le bol du blender.
- Veillez à bien enfoncez le couvercle (2) sur le bol pour ce que dernier soit hermétiquement fermé.
- Branchez l'appareil, le sélecteur s'éclaire en bleu.
- Mettez l'appareil en marche en tournant le sélecteur de vitesse sur le repère ON.
- Ajustez la vitesse de rotation du blender au moyen du sélecteur.

Note : Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 3 minutes continues

- Si vous souhaitez ajouter un aliment liquide, laissez l'appareil en fonction, ôtez le bouchon doseur et ajoutez le liquide.
- Si vous souhaitez ajouter un aliment solide, éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de vitesses sur le repère OFF, attendez que le couteau ait terminé de tourner, ôtez le couvercle et ajoutez les ingrédients.

Note : si le blender rencontre des difficultés pour traiter des aliments solides, ajoutez un peu de liquide afin de faciliter les opérations.

- Une fois le résultat attendu obtenu, arrêtez l'appareil en positionnant le sélecteur rotatif sur le repère OFF.

Attention ! Ne pas utiliser votre appareil pour mixer des aliments bouillants. Toujours laisser refroidir vos aliments jusqu'à ce qu'ils soient tièdes avant de les placer dans le bol.

Les fonctions préprogrammées

Votre blender dispose de 3 fonctions préprogrammées :

- **Smoothie** pour réaliser de délicieux jus de fruits et de légumes
- **Glace pilée** pour réaliser des flocons de glace, indispensables à la réalisation de tout cocktail digne de ce nom
- **AutoClean** pour nettoyer votre blender en un tour de main !

Réaliser un Smoothie

- Disposez dans le bol du blender les fruits ou légumes de votre choix coupés en cubes de 2-3 cm de côté
- Refermez le couvercle
- Tournez le sélecteur sur ON
- Appuyez sur le bouton Smoothie
- Votre blender entame une série de cycles de mixage spécifiquement mis au point pour obtenir un Smoothie à la texture parfaite.

- L'arrêt est automatique, mais vous pourrez également couper le cycle en appuyant à nouveau sur le bouton Smoothie.
- Tournez le sélecteur sur OFF
- Servez-vous !

Réaliser de la glace pilée

- Disposez dans le bol du blender les glaçons en veillant à ne pas remplir le bol plus qu'à moitié
- Refermez le couvercle
- Tournez le sélecteur sur ON
- Appuyez sur le bouton Glace pilée.
- Votre blender entame une série de cycles de mixage spécifiquement mis au point pour obtenir une glace parfaitement pilée
- L'arrêt est automatique, mais vous pourrez également couper le cycle en appuyant à nouveau sur le bouton Glace pilée.
- Tournez le sélecteur sur OFF
- Servez-vous !

AutoClean

- Disposez dans le bol du blender de l'eau tiède additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle en veillant à ne pas remplir le bol plus qu'à moitié

- Refermez le couvercle

- Tournez le sélecteur sur ON

- Appuyez sur le bouton AutoClean

- Votre blender entame une série de cycles de mixage spécifiquement mis au point pour un nettoyage impeccable

- L'arrêt est automatique, mais vous pourrez également couper le cycle en appuyant à nouveau sur le bouton AutoClean.

- Tournez le sélecteur sur OFF

Note : il est préférable de procéder au nettoyage dès la fin de l'utilisation de l'appareil, le nettoyage en sera grandement facilité.

Nettoyage

- Il est préférable de procéder au nettoyage dès la fin de l'utilisation de l'appareil, le nettoyage en sera grandement facilité.
- Veillez à débrancher votre appareil avant de le nettoyer.
- Le bol, ainsi que tous les accessoires peuvent être lavés avec de l'eau savonneuse.

